



Voor R7 gebruiken:  
 Accu's - Voltage - afschakelen - Weestand

5 accu's	- 6 Volt	- 4,5 Volt	- 760 Ohm
6 accu's	- 7,2 Volt	- 5,4 Volt	- 390 Ohm
7 accu's	- 8,4 Volt	- 6,3 Volt	- 0 Ohm

Voor 8 of meer accu's blijft R7 = 0 Ohm

Q2 / 3 / 4 / enz  
 IRF 44 / 48 / 1010N  
 BUZ1115